R30

Ersatzteilliste zu Druckregler



Einstellknopf
RRP-95-122

Sicherungsring
(nicht als Ersatzteil erhältlich)

Reglergehäuse

Federteller
RRP-06-434-000

O-Ring # / + / *

Dichtung # / +

Reglergehäuse

Ventilsatz
RRP-95-159
Die mit # gekennzeichneten Teile sind im Ventilsatz enthalten.

Ventil einschl. O-Ring #

Ventilfeder #

O-Ring #

Verschlussdeckel

Reglerfeder (0,7-8,6 bar)
RRP-95-226

Reglerfeder (0,7-12,4)
RRP-95-220

Steuerkolben + / *

Verschlussschraube

Reparatursatz mit Selbstentlastung
RRP-95-964
(Die mit + gekennzeichneten Teile sind in RRP-95-964 enthalten)

Reparatursatz ohne Selbstentlastung
RRP-95-451
(Die mit * gekennzeichneten Teile sind in RRP-95-451 enthalten)

Drumag GmbH
Fluidtechnik
Postfach 1142
D-79702 Bad Säckingen

Glarnerstraße 2
D-79713 Bad Säckingen

Telefon: 07761/5505-0
Fax: 07761/5505-70
E-Mail: info@specken-drumag.com
Internet: www.specken-drumag.com