

Schalterschema
Switches diagram

SONTHEIMER
Elektroschaltgeräte GmbH

Laufamholzstr. 370-372 D-90480 Nürnberg Tel. 0911 995020 Fax 0911 9950231

Typ / Type	WAT295/11ZM/NS/X99
Zubehör / Fittings	
Bemerkungen / Remarks	45°

Kammernzahl / No. Chambers: 4,5

Artikelnr. / Article Nr.:

Größe	6	8	11	12	16	20	32	40	50	55	63	100	125	126	250
Bauform	E	V	ZM	T	VZ	VZM	Z	PL	PLKM	K	GL	G			
Griffe	N	F	B	K	I	H	M	R	D						
Farbe	s	g	r	w											
Frontschild	X70	X71	X72	X74	X79	X99									
Farbe	a	s	gb												

Besteller:

Datum: 01.12.2009

S1	S2	S3	S6	S8	S4	S5	S7	S9															
1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47
2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48
L1	L2																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Frontschilder / Front plates

0	
1	
2	
3	
4	